



- LÉGENDE**
- R = REZ-DE-CHAUSSEE
N = NOMBRE DE NIVEAU
TP = TOIT À VERSANT
TP = TOIT PLAT
H = HABITATION
C = COMMERCE
- SP = SURFACE PLANCHER
SE = SURFACE ÉCLAIRANTE
HSPF = HAUTEUR SOUS PLAFOND
NVC = NIVEAU
- PE = POTEAU ÉLECTRIQUE
EP = ÉCLAIRAGE PUBLIC
PS = POTEAU DE SIGNALISATION
AT = ARRÊT TRANSPORT PUBLIC

COMMUNE DE SCHAERBEEK			
RENDEUR: HANDAOUI MUSTAPHA RUE DE BRABANT 0095 ET01 1030 BRUXELLES	SITUATION: RUE DE BRABANT 0095 ET01 1030 BRUXELLES CADASTRE : section E n° 13 T 12 0000	MODIFICATIONS	DATE
MIB ARCHITECTES SPRL RUE EDUARD STUCKENS, 140 - 1140 BRUXELLES TEL. 02/538.22.44 - GSM. 0475-809.840 E-MAIL: bouazizah.miloud@skynet.be <small>inscrit au tableau de l'ordre des architectes de la province de brabant flamophone</small>		A.	
SITUATION EXISTANTE		B.	
POUR ACCORD:		C.	
LE RENDEUR:		D.	
L'ARCHITECTE:		E.	
L'ENTREPRENEUR:		F.	
AUTORISATION		G.	
PLAN 2/3		SOUS-SOL - REZ-DE-CHAUSSEE - ÉTAGES 1 ET 2 - COMBLE - IMPLANTATION - SITUATION	
DATE : 27.01.2025	ECHELLE : 1/50	DOS:	HANDAOUI MUSTAPHA
<small>CE PLAN DOIT ÊTRE DÉPOSÉ IMMÉDIATEMENT POUR L'ÉMISSION DU PERMIS D'AMENAGER. LES DONNÉES DÉTERMINÉES PAR L'ENTREPRENEUR ET DÉTENTÉES PAR LA PROPRIÉTÉ SONT À LA DISPOSITION DE L'ARCHITECTE. TOUTES LES IMPLANTATIONS ET LES DONNÉES DÉTERMINÉES PAR LE PERMIS D'AMENAGER SONT À LA DISPOSITION DE L'ARCHITECTE. L'ARCHITECTE NE SAIT PAS L'ENTREPRENEUR. POUR LES TRAVAUX DE BÂTIMENT, BÂTIMENT, ÉLÉMENTS DES DALLES, ... ET TECHNIQUES SPÉCIALES, L'ARCHITECTE RENVOIE À L'ÉTAPE DE STABILITÉ. POUR LES TRAVAUX DE FONDATION, L'ARCHITECTE RENVOIE À L'ÉTAPE DE STABILITÉ. POUR LES ÉLÉMENTS SPÉCIAUX SPÉCIAUX (CHASSIS, SERRURES, CHASSIS, ...) L'ARCHITECTE RENVOIE AUX ÉTAPES RÉALISÉES PAR LES FABRICANTS ET LES INSTALLATEURS.</small>			
<div><div>MAÇONNERIE NOUVELLE</div><div>MAÇONNERIE EXISTANTE À RÉGÉNÉRER</div><div>MAÇONNERIE EXISTANTE</div><div>A DÉMOLIR</div><div>BÉTON</div></div>			